

Utántöltő festékek Xstamper bélyegzőkhöz



Hogyan festékezzük újra az Xstamper bélyegzőt ?

EGYSZERŰ

Csőpögtessen néhány csepp festéket Xstamper bélyegzőjébe! Győződjön meg róla, hogy a festék színe megegyezik az eredeti színnel!

TISZTA

Az újrafestékezés közben kezei tiszták maradnak.

GYORS

Néhány órán belül bélyegzője készen áll a következő 100.000 tiszta lenyomatra.

NINCS GOND

Újrafestékezés után, állítsa fel a bélyegzőt és hagyja úgy, hogy a festék felszívódjon és szétterüljön (kb 12 óra).



N06, N30, N32 Húzza le a bélyegző fogantyúját és csöpögtessen néhány csepp festéket a nyílásba!



N48, N51, N49, N55, N53 Húzza le a bélyegző fogantyúját és csöpögtessen néhány csepp festéket a nyílásba!



N70

Tartsa a bélyegzőt a kezében úgy, hogy a forgató gomb ne mozduljon el, majd csúsztassa ki a bélyegzőlemezt a tokjával együtt! Csöpögtessen 4-5 csepp festéket a részbe, majd csúsztassa vissza a sínekben addig, míg kattanással a helyére pattan! Győződjön meg róla, hogy a két rovátkát tartalmazó véggel kezdi a visszahelyezést!



N50, X02, N54, X03
Húzza le a bélyegző fogantyúját és csöpögtessen néhány csepp festéket a nyílásba!



N35, N36
Húzza le a bélyegző fogantyúját és csöpögtessen néhány csepp festéket a nyílásba!



N34, N61
Húzza le a bélyegző fogantyúját és csöpögtessen néhány csepp festéket a nyílásba!



N37
Húzza le a bélyegző fogantyúját és csöpögtessen néhány csepp festéket a nyílásba!



N04, N10, N11, N12, N24, N16
Húzza le a bélyegző fogantyúját és csöpögtessen néhány csepp festéket a nyílásba!



CDR-18S, CDR-30S, N89
Vegye ki a bélyegzőt az asztali tartójából és a tartóban lévő párnára csöpögtessen néhány csepp festéket!



N18, N20, N22, N14, N21, N26, N25, N27, N28, N15, N40, N42
Távolítsa el a bélyegzőház felső részét és csöpögtessen néhány csepp festéket a nyílásokba!



N82, N80
Vegye le a bélyegző talpát vagy a szöveglemez hordozót! Óvatosan csöpögtessen egy kevés festéket a dátumszalagok jobb oldalán lévő lyukba!



N44, N45
Távolítsa el a bélyegző kulcstartó felőli részét és csöpögtessen 2-3 csepp festéket a nyílásba!



N83, N81
Vegye le a bélyegzőlemez hordozót a dátumbélyegzőről! A keret oldalán lévő lyukba csöpögtessen 1-2 csepp festéket!